

PS 40 HJØRNE-PROFIL

Hjørne-kantprofil med tape til pålimning på gipsplader

Side: 1/2

10/2018

HJØRNEPROFIL MED TAPE PS 40

Anvendes til hjørner på gipskartonplader, men kan også monteres på andre materialer som fx komposit-, fibergips-, eller cementbaserede plader.

Anvendelsesområder:

PS 40 er udviklet til montage på gipskartonplader, men kan også monteres på andre materialer som fx komposit-, fibergips-, eller cementbaserede plader, forudsat at underlaget er forbehandlet med egnet hæftegrunder. Vedhæftningen mod andre materialer skal testes før montage. Underlaget skal være tørt og støvfrit.

Produktbeskrivelse

PS 40 er en hjørnebeskytter som bruges til indvendige gipsvægge. Den er produceret af miljøvenlig polystyrenplast, som kan recirkuleres og er forsynet med selvklæbende tape for en hurtig og enkel montage.

- Til stærk beskyttelse af 90° hjørner
- Forberedt med selvklæbende tape
- Kan overspartles omgående. Ingen tørretid
- Letter spartlingen og giver en stærk beskyttelse mod slag og stød
- Enkel at klippe til med almindelig saks
- Stor hulstørrelse i flangerne - giver bedre vedhæftning for spartelmassen

- Modificeret klæber – giver forbedret vedhæftning ved lave temperaturer helt ned til -10° C
- Stabil og fugtbestandig indpakning

Foruden at beskytte hjørnet, giver PS 40 en skarp og ren kant at spartle imod. Dette betyder at hjørnebeskytteren egner sig til alle former for udadgående hjørner ved fx nicher, lysninger og inddækninger. PS 40 gør det enkelt at få et godt spartelresultat.

Opbevaring:

Opbevares på et tørt sted beskyttet mod fugt og frost. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 75% RF.

Professionelt slutresultat:

Knauf anbefaler altid at anvende professionelle spartelmasser og værktøj for et perfekt slutresultat. Prøv fx Knauf Fill & Finish spartelmasse samt hjørnerulle til at sikre optimal montage og finish.

Find montagevejledning på næste side.

Produktdata PS 40:

40/40 mm x 2,5 m og
40/40 mm x 3,0 m
Hvid med blå tape
100 stk. pr. kasse
Vægt: 15,5 / 18,5 kg pr. ks.



PS 40 HJØRNE-PROFIL

Hjørne-kantprofil med tape til pålimning på gipsplader

Side: 2/2

10/2018

MONTAGEVEJLEDNING:

1. Klip profilet til i længden med almindelig saks.
2. Fjern de første 300 - 400 mm af beskyttelsesfolien på tapen. Arbejdstemperaturen må ikke være lavere end -10°C .
3. Begynd monteringen med at rette profilets ene ende symmetrisk ind over hjørnet. Pres profilet ind mod hjørnet ved udgangspunktet og pres derefter profilet på plads fra startposition til slutposition samtidig med at folien trækkes af.

Hvis hjørnet, der skal beskyttes, ikke er helt ret, kan det ofte være nemmere, at nøjes med at fjerne beskyttelsesfolien på den ene side af hjørnebeskytteren, presse profilet ind på plads og derefter fjerne beskyttelsesfolien på den anden side samtidig med, at man presser mod hjørnet.

4. Såfremt hjørnebeskytteren skal fjernes efterfølgende, er der risiko for at dele af underlaget følger med tapen.

Hjørnebeskytteren skal kasseres og erstattes med en ny for at sikre fuldstændig vedhæftning.

5. Nu er hjørnet straks klar til spartling. Anvend altid spartelmasse med stor vedhæftningsevne. Prøv fx Knauf Fill & Finish spartelmasse samt hjørnerulle til at sikre optimal montage og finish.

