

VÅDRUMSPROGRAM

Produktguide



Beck & Jørgensen

Tørre facts

For at få et godt og holdbart resultat, når man benytter Beck & Jørgensens vådrumssystem, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området.

Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og tilhørende SBI anvisninger.

I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskningsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen.

Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandle vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone. Dvs. at der ikke må malebehandles i vådzone defineret som følger:

- Vægge i og omkring bruseniche/badekar ind til en afstand af 500 mm og helt til loftet.
- Anvendes fastmonterede brusevinger med en minimumsbredde på 250 mm omkring bruseniche/badekar regnes kun området inden for vingen for vådzone.
- Vægge omkring håndvask, såfremt der er påmonteret armatur med håndbruser i en afstand af 500 mm til siderne, 500 mm i højden og helt til gulv.
- Hele gulvet er at betragte som vådzone.
- Små vådrum er at betragte som vådzone dvs. areal mindre end 3,25 m².

Vådrum er delt i belastningsklasserne L, N og H.

Klasse L: Lav belastning, eksempelvis enfamiliehuse, med få daglige bade af kortere varighed.

Klasse N: Normal belastning, eksempelvis tæt-lavt byggeri, etageboliger og lignende med flere daglige bade, også af længere varighed.

Klasse H: Hård belastning, eksempelvis fælles baderum, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker med trykspuling, hedtvandsrensning eller skumrengøring.

Som hovedregel må der kun malebehandles i belastningsklasse L og N og kun i fugtig zone.

På skeletvægge må der kun malebehandles, når der er benyttet plader, der er egnet til formålet, eksempelvis vandtætte plader.

I tvivlstilfælde henvises til den enhver tid gældende SBI anvisning.

VÅDRUMSPROGRAMMET

Beck & Jørgensen Vådrumssystem er et gennemtestet system, som indeholder følgende 5 produkter:

- Vådrumsspartel 735
- Vådrumsgrunder 736
- Vådrumsklæber 737
- Glasvæv 412131
- Vådrumsmaling 732 glans 25 & 734 glans 40

VÅDRUMSSPARTEL 735

Fugtstabil sandspartel til plet- eller fuldspartling, især i vådrum.

Behandling: Underlaget afstøves og skal være frit for løstsiddende og smittende lag. Vådrumsspartel 735 anvendes til spartling af samlinger langs tilslutninger mellem væg og loft, skruehuller samt tilstødende emner.

Tørretid: 24 timer.

Derefter foretages slibning og afstøvning af de spartlede områder. Her bør bruges beskyttelsesbriller.

Overgang mellem kantskinne og væg, eller anden overgang mellem gulvbelægning og væg, spartles, så der opstår en jævn overgang.

Spartelfarve må ikke forefindes på kantskinne eller PVC-gulvbelægning. Varmforzinket kantskinne afvaskes med ammoniakvand 25%, fortyndet 1:4, efterfulgt af skylning med rent vand samt grunding af kantskinne med hæftegrunder.

Ved afslutning med sokkelklinke anbefales, at behandlingen udføres inden montering af sokkelklinke og så langt ned, som en eventuel membranløsning mellem gulv og væg tillader. Derefter fuges overkant af sokkelklinke.

VÅDRUMSGRUNDER 736

Fugtspærrende vådrumsgrunder.

Behandling: Vådrumsgrunder 736 påføres fortyndet med vand i forholdet 3 dele grunder til 1 del vand.

Forbrug: Minimum 0,20 liter pr. m².

Værktøj: Pensel.

Tørretid: ca. 4 timer.

VÅDRUMSKLÆBER 737 /GLASVÆV 412131

Glasvæv opsættes i Vådromsklæber 737.

Behandling:	Vådromsklæber 737 kan påføres, når Vådromsgrunder 736 har tørret minimum 4 timer.
Forbrug:	Minimum 0,26 liter pr. m ² .
Tørretid:	24 timer.
Værktøj:	Pensel eller rulle til klæber. Hård plastspartel til glasvæv.

VÅDRUMSGRUNDER 736

Fugtspærrende vådrumsgrunder.

Behandling:	Vådromsgrunder 736 påføres ufortyndet.
Forbrug:	Minimum 0,25 liter pr. m ² .
Værktøj:	Pensel eller rulle.
Tørretid:	Ca. 4 timer.

VÅDRUMSMALING 732 GLANS 25 734 GLANS 40

Acrylmaling til indendørs i vådrum og andre områder, hvor der ønskes en ekstra stærk og resistent overflade.

Behandling:	Vådromsmaling påføres ufortyndet, forbrug minimum 0,10 liter pr. m ² . Der påføres 2 behandlinger, men ved lyse kulører kan en tredje behandling være nødvendig.
Tørretid:	2-4 timer, genbehandling 24 timer, fuldt hærdet 3 døgn.
Værktøj:	Pensel, rulle.

Se iøvrigt produktinformationsblade for de enkelte produkter på www.bj.dk

VEDLIGEHODELSESANVISNING

Da vådrum ofte er det mest udsatte rum i et byggeri, er det af største vigtighed, at vådrummet vedligeholdes korrekt. Malede overflader i vådrum efterses mindst en gang årligt. Afhængig af slid må der forventes vedligeholdelsesintervaller på mellem 2 og 5 år ved almindelig brug.

Til almindelig rengøring benyttes et universalrengøringsmiddel som f.eks. B&J Grundrengøring 110. Til rengøring benyttes en blød svamp/børste. Selve rengøringsprocessen bør foretages nedefra og op, så man undgår, at rengøringsmidlet løber ned af den tørre flade og forårsager striber i malingsfilmen. Ved større rengøring, hvor man ønsker at fjerne kalk- og sæberester, skal der bruges en kalkfjerner – f.eks. eddikesurt vand. Efter brug af kalkfjerner vaskes fladerne med et universalrengøringsmiddel og eftervaskes med rent vand.

GENBEHANDLING

Intakte overflader

- Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet med vand i forholdet 1:3.
- Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. Grundrengøring 110.
- Efterskylning med rent vand.
- Slibning og afstøvning af overfladen.
- Maling til dækning med Vådromsmaling min. 2 lag.
- Vådrommets nymalede overflade må tages i brug efter 3 døgn.

Ikke-intakte overflader

- Skader, der ødelægger overfladen, skal repareres straks.
- Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet med vand i forholdet 1:3.
- Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. Grundrengøring 110.
- Efterskylning med rent vand.
- Slibning og afstøvning af overfladen.
- Huller og revner udspartles med Acryl Fugemasse eller Vådromsspartel 735.
- Reparationer grundes 2 gange med Vådromsgrunder 736.
- Hele fladen males med minimum 2-3 gange med Vådromsmaling

Henvisninger:

Danske Malermestre: Vådrom - Hvordan og hvorledes.

SBI anvisninger: 169, 200, 252.

ETA - Danmark.

Bygningsreglement BR15.

Beck & Jørgensen A/s
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

