

PU Gulvlak – glans 20

Sidste år lancerede vi PU Gulvlak 10, som er en ultramat gulvlak baseret på polyurethan og acryl. Vi lancerer nu PU Gulvlak 20, som er den samme lak med en højere glans.



PU GULVLAK 20 Mat, glans 20

1-komponent gulvlak baseret på polyurethan og acryl. Anvendes til lyse træsorter (fyr, bøg, eg) i boliger med almindelig slitage.

[Produktinfo](#)

[Sikkerhedsdatablad](#)



PU GULVLAK 10 Ultramat, glans 10

1-komponent gulvlak baseret på polyurethan og acryl. Anvendes til lyse træsorter (fyr, bøg, eg) i boliger med almindelig slitage.

[Produktinfo](#)

[Sikkerhedsdatablad](#)

PU Gulvlak 20 fås i 1-liter dåse og 5-liter dunk.

PU Gulvlak 10 fås i 5-liter dunk.

FORBEREDELSE TIL LAKERING

For at få et holdbart resultat er det vigtigt, at underlaget er grundigt forberedt til at modtage overfladebehandlingen. Dette gøres ved afvaskning, neutralisering, slibning og støvsugning i nævnte rækkefølge. Er man ikke omhyggelig med forberedelserne, bliver arbejdet ikke pænt, og man risikerer, at lakken/malingen hæfter så dårligt, at den krakelerer og skaller af.

1) Afvaskning/rengøring

Gulvet skal renses og vaskes, så det er helt fri for snavs og voks. Sorte streger vil f.eks. kunne fjernes med lidt rensbenzin.

2) Neutralisering

Efter afvaskning/rengøring bør gulvet neutraliseres ved afvaskning i eddikesyre vand (3 dl eddikesyre til 10 liter vand), så alle sæberester er væk.

3) Slibning

Efter neutralisering skal gulvet slibes ned til det sted, hvor vedhæftningen er god. Dette testes bedst ved at udføre et mindre prøvefelt (se nedenfor). Hvis den tidligere overfladebehandling er meget medtaget og slidt, anbefaler vi total afslibning.

4) Støvsugning

Til slut skal gulvet støvsuges for alt slibestøv. Er man i tvivl om støvsugningen er effektiv nok, kan man tørre gulvet over med en ren klud opvredet i vand.

Prøvefelt

Vedhæftningen tjekkes ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis lakken ikke krakelerer, er vedhæftningen god. Ved nylakering bør man lade lakken hærde fra den ene dag til den anden, inden prøven foretages.

GODE RÅD I FORBINDELSE MED LAKERING

- Det er særdeles vigtigt, at omryste eller omrøre produktet omhyggeligt.
- For at undgå urenheder i produktet, er det en god ide at benytte et filter ved omhældning. Tal med dit lokale kundecenter om dette.
- Man bør sørge for, at der er fornuftig luftfugtighed i lokalet. Hvis der er for tørt, når man behandler gulvet, risikerer man dårlig vedhæftning, blæredannelse og uens glans.
- For at få et ensartet resultat er det vigtigt, at behandle hele gulvet i én arbejdsgang.
- Det har stor betydning, at man vælger det rigtige værktøj. Man kan fristes til at benytte en tilfældig billig rulle, men med en microfibervalse af god kvalitet får man et langt flottere resultat.

Kontakt din salgskonsulent eller dit lokale kundecenter, hvis du har spørgsmål til produkterne